


Hänglås med kombinationslås - CCM -




► Produktbeskrivning

- Hänglås med 3- eller 4-siffrigt kombinationslås.
- Huvudnyckeln låser upp fler än 2000 olika låskombinationer.


► Bruksinstruktioner




1. Öppna hänglåset (kod 0-0-0-0).



2. Vrid bygel 90 grader.



3. Håll bygel nedtryckt och välj din sifferkombination.



4. Släpp bygel och stäng hänglåset.

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.

Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.