

## Självsläckande askkopp, produktreferens CFS0



### ► Bruksinstruktioner

Askkoppen säljs ihopsatt och klar för användning.

### ► För att fylla askkoppens botten

Askkoppen står väldigt stadigt på alla plana ytor men går, vid behov, att fylla för extra stabilitet.

1. Skruva loss och avlägsna den svarta ratten.
2. Lyft bort askkoppens överdel.
3. Fyll en tredjedel/hälften av botten med sand eller några tunga stenar/tegelstenar.
4. Sätt tillbaka askkoppens överdel, sätt tillbaka och skruva fast den svarta ratten.

### ► För att fästa askkoppen i marken

Använd förankringsringarna under askkoppen.

### ► Underhåll

- I samband med att du tömmer askkoppen bör du kontrollera att inga fimpar eller annat skräp som kan leda till igentäppning sitter fast i dess "hals". Vid intensivt bruk kan du behöva rengöra "halsen" för att undvika ansamlingen av tjära.
- För att kunna fungera ordentligt måste askkoppen vara helt lufttät. Efter varje tömning bör du därför kontrollera att de två delarna sluter tätt.
- Det är vanligt att det ryker lite från askkoppen första gången man använder den samt precis efter tömning. Detta är normalt och ingenting att oroa sig över. Det behövs nämligen några cigarettfimpar för att förbruka syret som finns kvar inuti askkoppen efter att man har haft den öppen.

Detta datablad utarbetades 09.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.