



Indicatori di serraggio dei dadi



► Descrizione

- Per un dado di misura «S» (corrispondente alla distanza tra 2 lati piatti del dado), occorre scegliere un indicatore checkpoint di misura «S».
- La misura «S» dell'indicatore checkpoint non corrisponde al valore del suo diametro interno (evidenziato dalla freccia rossa nella figura in alto).
- Infatti, in questo caso si misura qualcosa di diverso, che considera anche lo spazio esterno al dado (colorato in giallo nella figura in alto).

Codice	Dim. dado: S	A	B	C
CHECK 17	17	7	57	38
CHECK 18	18	7	57	38
CHECK 19	19	7	57	38
CHECK 20	20	7	57	38
CHECK 21	21	7	57	38
CHECK 22	22	7	57	38
CHECK 23	23	7	57	38
CHECK 24	24	7	57	38
CHECK 25	25	7	57	38
CHECK 26	26	7	57	38
CHECK 27	27	7	57	38
CHECK 28	28	7	72	50
CHECK 29	29	7	72	50
CHECK 30	30	7	72	50
CHECK 31	31	7	72	50
CHECK 32	32	7	72	50
CHECK 33	33	7	72	50
CHECK 34	34	7	72	50
CHECK 35	35	7	84	57
CHECK 36	36	7	84	57
CHECK 38	38	7	84	57
CHECK 40	40	7	84	57
CHECK 41	41	7	84	57
CHECK 46	46	8	102	67