

Estación mural de aclarado ocular, Ref. STMD3

Principios generales

En caso de accidente los primeros segundos determinaran si las capacidades visuales quedaran intactas o no.

Un acceso rápido al aclarado ocular es por lo tanto primordial.

Las soluciones en tarros permiten reaccionar inmediatamente y localizar eventualmente un equipo fijo para prolongar el acabado **duración recomendada de 15 minutos**

Instalación.

Los equipos de aclarado ocular deben estar instalados lo más cerca posible de las zonas de peligro,

A 10 segundos o 30 metros máximo.

Estos equipos deben estar accesibles y claramente identificados: se recomienda el uso de una señalización convencional.



Ventajas de los tarros.

- **Condicionamiento estéril:** Ningún riesgo de contaminación suplementaria durante el aclarado.
- **Duración 2 años mínimo:** ningún mantenimiento, ninguna limpieza.
- **Lavaojos flexible:** mantiene cómodamente el ojo abierto para optimizar el aclarado.
- **2 agujeros de evacuación:** asegura un aclarado fácil y un flujo continuo.
- **Apertura por giro del lavaojos:** puesta en marcha rápida, fácil e intuitiva.
- **Información de utilización por pictogramas:** comprensión varios idiomas.
- **Tarro flexible:** Posible uso « lavaojos hacia arriba » en caso de contaminaciones pequeñas.

"Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, basadas en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas a título indicativo y en consecuencia, no pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad."